



**Köszönjük, hogy a TEXECOM-ot választotta**

# **Felhasználói útmutató**

## ***PREMIER***

**88, 168 és 640 központokhoz**

**3. kiadás**

# 1. Bevezetés

## Bevezető

A riasztórendszer felhasználói egyedi 4, 5 vagy 6 számjegyű kódot kapnak. A felhasználók ezekkel a kódokkal élesíthetik és kapcsolhatják ki a rendszert. Egyes kódokkal további opciók is elérhetők, mint például a rendszer tesztelése, zónák kizárása.

A kezelőegységet általában a ki- belépési pontok (bejárati ajtó, garázsajtó) közelében helyezik el. A kezelőegység szerepe a rendszer vezérlése. A legtöbb felhasználói kód a rendszer minden kezelőegységén használható. A HELYI típusú felhasználói kód csak a saját területéhez rendelt kezelőegységeknél használható.

### Segélykérő gombok

Vészhelyzet esetén, ezekkel a gombokkal azonnali segélykérést indíthatunk. A két gombot két másodpercig egyszerre nyomva kell tartani.



A segélykérő gombokat minden kezelőegységen külön kell engedélyezni.

A pánik riasztás programozható hangos vagy csendes üzemmódba is.

A pánik riasztás programozható azonnali vagy késleltetett üzemmódba is.

Funkció	Gomb
Pánik riasztás (PA)	1 & 3 <sub>def</sub>
Kézi tűzjelzés	4 <sub>ghi</sub> & 6 <sub>mno</sub>
Orvosi segélykérés	7 <sub>pqrs</sub> & 9 <sub>wxyz</sub>

### Gyors élesítő gombok

A „Gyors élesítő” gombok segítségével úgy élesíthetjük a rendszert, hogy nem kell felhasználói kódot használni.



A „Gyors élesítő” gomb csak azon a kezelőegységen használható, ahol azt programozáskor engedélyezték.

**TELJES élesítéshez, nyomja meg a  gombot.**

**RÉSZ élesítéshez, nyomja meg a ,  vagy a , majd a  gombot.**

### Kezelőegység lezárás (billentyűzár)

A kezelőegységen található gombokat a nemkívánatos használat ellen lehet zárolni.








A segélykérő gombok **NEM működnek**, ha a kezelőegység zárolt.

**Billentyűzár bekapcsolása, nyomja le a  és a  gombot egyszerre.**

**Billentyűzár kikapcsolása, nyomja le a  és a  gombot egyszerre.**

## LED kijelzők

5db LED kijelző mutatja a rendszer állapotát.

LED	Állapot	Állapot
	Világít	230VAC hálózati feszültség rendben
	Villog	230VAC hálózati feszültség hiba, a rendszer akkumulátorról működik
	Világít	Szerviz szükséges, hívja a telepítő céget
	Ki	Normál üzemmód
	Világít	Minden zóna nyugalomban van, a rendszer üzemkész
	Ki	Egy vagy több zóna aktív
	Villog	Kényszer élesíthető zóna aktív
	Világít	A rendszer élesítve (a kijelző programozható más visszajelzésre is)
	Ki	A rendszer kikapcsolva (a kijelző programozható más visszajelzésre is)
	Világít	Egy vagy több zóna kiiktatva
	Ki	Nincs kiiktatott zóna

## Zóna hiba élesítés közben

Mielőtt élesíti a rendszert ellenőrizze, hogy minden zóna nyugalmi állapotban legyen (minden ajtó és ablak legyen zárva.) és a  LED visszajelző világitson.

Amennyiben az élesítés alatt valamelyik zóna aktív (pl.: ajtó vagy ablak nyitva maradt) a belső hangjelzők váltakozó hangjelzést adnak (hiba hang) és a kijelzőn láthatja a nyitott zónákat.

A váltakozó hangjelzés elhallgat és a kilépési hangjelzés hallható, ha minden zóna nyugodt. Ha szükséges a nyitott zóna kiiktatható (lásd a 9. oldalon).



NOTE

Amennyiben a zóna nem kerül nyugalmi állapotba (az ablak zárva, de nyitottnak jelzi) feltételezhetően meghibásodott, azonnal vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel.

## Élesítési hiba


Ha az élesítési alatt nyitott zóna van, akkor az élesítési folyamat leáll, a belső hangjelző aktív (csak a belső hangjelző szól) és a kültéri hang- fényjelző jelzőfénye villog.



NOTE

Az élesítési hibát törölni kell, a zónát ami a hibát okozta ellenőrizze mielőtt a rendszert ismét élesítené (lásd a 6. oldalon, élesítési hiba törlése).

Az  (üzemkész) LED kijelző

Az  üzemkész LED kijelző segít megelőzni az élesítési hibát, a kijelző állapotának magyarázatát a fenti táblázatban találja.

## 2. A rendszer használata

### TELJES élesítés

A rendszer akkor mondható teljes élesítettnek ha minden zóna élesített (nincs kiiktatva).



A telepítője programozhatta úgy az Ön rendszerét, hogy csak a gombot kell megnyomnia az élesítéshez, ebben az esetben nem kell beírnia a felhasználói kódját.

1. Győződjön meg arról, hogy minden zóna nyugalomban van (minden ajtó, ablak, stb. zárva) és a LED kijelző világít

2. Írja be a felhasználói kódját

3. Nyomja meg a gombot az élesítéshez

A kilépési hangjelzést fogja hallani

4. Hagyja el a helyiséget

Miután a rendszer élesedett a kilépési hangjelzés elhallgat

### RÉSZ (otthoni) élesítés

A rendszert akkor mondjuk RÉSZ élesítettnek, amikor EGY VAGY TÖBB zóna el van hagyva az élesítés idejére (kiiktatva) pl.: hálószoba.



A rendszer csak akkor **Rész élesített** amikor a zónák „Rész Élesítési” folyamattal lettek kiiktatva (manuális zónakiiktatás (lásd a 9.oldalon) NEM **Rész élesítés**).

Az LCD kijelző felső sora programozható a Rész élesítés szövegének megfelelően.

A telepítője programozhatta úgy az Ön rendszerét részélesítéshez, hogy csak az , vagy majd a gombot kell megnyomnia, ebben az esetben nem kell beírnia a felhasználói kódját.

1. Győződjön meg arról, hogy minden zóna nyugalomban van (minden ajtó, ablak, stb. zárva) és a LED kijelző világít.

2. Írja be a felhasználói kódját

3. Nyomja meg a gombot

4. Az - gombok segítségével válassza ki a kívánt Rész élesítést

5. Nyomja meg a gombot a normál vagy a gombot a csendes élesítéshez.

A kilépési hangjelzést fogja hallani (ha nem a csendes módot választotta).




6. Hagyja el azokat a helyiségeket amelyek élesednek.

Miután a rendszer élesedett a kilépési hangjelzés (ha hangos volt) elhallgat.


## Területek ÉLESÍTÉSE

Ha a rendszer területekre van felosztva, pl.: Terület 1 = ház, Terület 2 = garázs, Terület 3 = fészter stb. Akkor ezeket a területeket külön lehet kezelni, **Teljes** vagy **Rész** élesítés lehetséges, a felhasználói igényeknek megfelelően.



A területek kiválasztásához használja az **1** - **8<sub>tuv</sub>** gombokat (a  gombbal is kiválaszthatja a területeket, majd nyomja meg a  vagy a  gombot).

Csak létező területet lehet kiválasztani. (A 'Csillag' a kiválasztható területet, a 'Pont' mutatja a nem kiválasztható területet).

A **0** gomb megnyomásával kiválaszthatja vagy törölheti az összes terület, az  gombbal válthat az első 8 és a második 8 terület között.

**1. Győződjön meg arról, hogy minden zóna nyugalomban van (minden ajtó, ablak, stb. zárva) és a „Ready” LED kijelző világít**

**2. Írja be a felhasználói kódját**    

**3. Nyomja meg a**  **gombot**

**4. Az** **1** - **8<sub>tuv</sub>** **gombokkal válassza ki a szükséges területet**

**5. Nyomja meg a**  **vagy a**  **gombot a terület Teljes élesítéséhez**

Vagy

**5. Nyomja meg a**  **1**, **2<sub>abc</sub>** **vagy** **3<sub>def</sub>** **majd**  **vagy**  **gombot a terület Rész élesítéséhez.**

A kilépési hangjelzést fogja hallani (ha nem a csendes módot választotta)

**6. Hagyja el azokat a helyiségeket amelyek élesednek**

Miután a rendszer élesedett a kilépési hangjelzés (ha hangos volt) elhallgat

## A rendszer KIKAPCSOLÁSA

A belépési időzítés két szakaszból áll, a belépési időből és a második belépési időből. Ha a belépési idő letelt, belső riasztási folyamat és a második belépési idő indul el. Ha a második belépési idő is letelt, akkor a külső hang- és fényjelzők is riasztási állapotba kerülnek (minden belső és külső hangjelző aktív).



Amennyiben a második belépési késleltetési idő nullára van programozva, akkor a külső hangjelzők a belépési késleltetés letelte után riasztási állapotba kerülnek.


**1. Nyissa meg a kijelölt belépési pontot (bejárati ajtó, garázs ajtó, stb.).**

A belépési hangjelzést hallja.

**2. Írja be a felhasználói kódját**    


A belépési hangjelzés elhallgat.

## A rendszer KIKAPCSOLÁSA élesített terület megsértése nélkül

1. Írja be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
2. Nyomja meg a  gombot

## Az élesítés MEGSZAKÍTÁSA

Amennyiben már egyszer megkezdődött az élesítési folyamat, és vissza kell menjen a védett területre, akkor az élesítést meg kell szakítani.

1. Írja be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )
2. Nyomja meg a  gombot

A kilépési hangjelzés elhallgat.

## Élesítési hiba TÖRLÉSE

Amikor a rendszer megpróbálja élesíteni a nyitott zónákat, a belső hangjelzők megszólalnak és a kültéri hang- fényjelzők villognak. A részleteket a 3. oldalon találja (zónahiba élesítés közben).




NOTE

Ha nem volt jelen a hiba keletkezésekor vagy nem törölte a hibát, akkor a kültéri hang- fényjelző folyamatos hang- és fényjelzést fog adni.

1. Írja be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

A belső és a külső hangjelzők elhallgatnak, a külső fényjelzés megmarad, a zóna száma ami a hibát okozta a kezelőegység kijelzőjén látható.

2. Írja be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? ) és nyomja meg a  gombot


## Riasztás jelzés NÉMÍTÁSA

Amikor a rendszer riasztásban van, akkor a beltéri hangjelző és a kültéri hang- fényjelző az előre beállított ideig fog riasztási jelzést adni.



NOTE

Ha nem volt jelen a riasztás bekövetkeztekor, a beltéri hangjelző és a kültéri hangjelző az előre beállított idő után elhallgat, de a kültéri fényjelzés megmarad.

A riasztást okozó zóna a kezelőegység kijelzőjén megjelenik, a  gombbal lehet a kijelzést lassítani és manuálisan léptetni a kijelzett eseményeket.

1. Írja be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

A beltéri hangjelző és a kültéri hangjelző elhallgat és a riasztást okozó zóna a kezelőegység kijelzőjén megjelenik.

**A riasztás jelzést törölni kell.**

## FIGYELMEZTETÉSEK (rendszer hibák) kijelzése

Ha némította a riasztást vagy kikapcsolta a rendszert riasztás után, akkor a riasztott zóna száma látható a kezelőegység kijelzőjén. Ha több zóna riasztott, akkor a kijelzőn a feliratok egymás után fognak megjelenni.

Ha meggyőződött a riasztás okáról, törölje a jelzést 'Riasztás utáni törlés'-ben leírtak szerint.

### Rendszer figyelmeztetések

Ha a rendszer hibát jelez, vagy nem lett törölve a riasztási esemény, a kezelőegység kijelzője a '**FIGYELMEZTETES**' feliratot fogja mutatni.

Írja be a felhasználói kódját ( ? ) ( ? ) ( ? ) ( ? )

Minden riasztási és hibajelzés kijelzésre kerül. Ha több hiba vagy riasztási jelzés történt, akkor a kijelzőn a feliratok egymás után fognak megjelenni.

Ha meggyőződött a hiba okáról, törölje a jelzést 'Riasztás utáni törlés'-ben leírtak szerint.



Néhány esetben pontosan tudnia kell a hiba vagy a riasztás okát ahhoz, hogy a törlést végre tudja hajtani.


## Riasztás utáni TÖRLÉS

Ha a kijelző a 'FIGYELMEZTETES' szöveget mutatja, az alábbi menüpontok segítségével ellenőrizze a rendszert, majd törölje a jelzést.

### FELHASZNÁLÓI törlés

Először a riasztás jelzést némítja (lásd a 6. oldal), majd a riasztást törölni kell.



Ha a rendszer MÉRNÖKI törlésre van programozva, akkor nyomja meg a  gombot, a kijelző nem fog normál módba visszatérni. Ha MÉRNÖKI törlésre van programozva a részleteket alább találja.

Ha a rendszer ANTI-KÓD törlésre van programozva, a részleteket alább találja.

1. Írja be a felhasználói kódját    

2. Nyomja meg a  gombot

A kültéri hang- fényjelző elhallgat, a kezelőegység csipog és a kijelző normál állásba kerül.

### MÉRNÖKI törlés

Ha a rendszer úgy van programozva, hogy a riasztás jelzés után MÉRNÖKI TÖRLÉS KELL, akkor az Ön felhasználói kódjával csak némítani tudja a riasztást (lásd a 6. oldalon).



A rendszert nem lehet addig élesíteni amíg nincs törölve mérnöki kóddal.

1. A telepítő telefonszámát a kijelzőn láthatja (ha programozták) vagy ennek az útmutatónak az utolsó oldalán találja.

### ANTI-KÓD törlés

Ha a rendszer úgy van programozva, hogy a riasztás jelzés után ANTI-KOD TÖRLÉS KELL, akkor az Ön felhasználói kódjával csak némítani tudja a riasztást (lásd a 6. oldalon).



A rendszert nem lehet addig élesíteni amíg nincs törölve.

1. Írja be a felhasználói kódját    

2. Nyomja meg a  gombot

A kijelzőn egy számsorozatot lát például: 4281.

3. A telepítő telefonszámát a kijelzőn láthatja (ha programozták) vagy ennek az útmutatónak az utolsó oldalán találja. Hívja fel és generáltasson egy ANTI-KÓDOT a törléshez.

Ön kap egy 4 számjegyű Anti-Kódot, például: 5624.

4. Írja be a kezelőegységen a kapott kódot    

5. Nyomja meg a  gombot.

Ha az Anti-Kód helyes, a kezelőegység csipogással jelzi, majd a kijelző visszatér normál állásba.



## Zónák KIIKTATÁSA

Lehetőség van a zónák kizárására például ha egy zóna meghibásodott. Ez a funkció csak azoknál a zónáknál alkalmazható amelyek 'kiiktathatóak'.



Ha a zóna kiiktatható akkor a zónaszám jobb oldalán egy csillag jelzi ezt.

A 'csillag' a zónaszám bal oldalán azt jelzi, hogy ki van választva a zóna kiiktatásra.

Minden kiiktatott zóna automatikusan helyreáll az élesített rendszer kikapcsolásakor, amennyiben ezt másképp nem programozták.

Manuálisan is visszaállíthatja a zónát egyszerűen a gomb ismételt megnyomásával.

1. Írja be a felhasználói kódját és nyomja meg a gombot

2. Írja be a zóna számát pl.:012

3. Nyomja meg a gombot a zóna kiiktatásához

Ismételje meg a többi zónánál is ha szükséges.

4. Nyomja meg a gombot ha végzett

Folytassa a rendszer élesítését a megszokott módon.

## AJTÓCSENGŐ ki- és bekapcsolása

A rendszer beállítható, hogy bizonyos zónák aktiválásakor (megnyitásakor) a kezelőegység ajtócsengő hangot adjon. Használható például a bejárati ajtó megnyitásának jelzésére.



Az ajtócsengő hangjelzés csak a kezelőegységeken hallható. Csak azok a zónák adnak hangjelzést, amik erre ki vannak választva (lásd Mester kezelési útmutató).

Amennyiben van ajtócsengő opcióval ellátott zóna, úgy a kezelőegységen manuálisan kapcsolhatja ki és be ezt a funkciót.



A rendszer úgy is programozható, hogy automatikusan kapcsolja be és ki az ajtócsengőt bizonyos feltételeknek megfelelően. Például meghatározott időben be- és kikapcsol vagy nyitva a bal oldali ajtó, stb.

Amennyiben nincs ajtócsengőnek programozott zóna, hiába kapcsolja be az opciót nem fog semmi történni.

Ajtócsengő bekapcsolás	Ajtócsengő kikapcsolás
1. Nyomja meg a  gombot	1. Nyomja meg a  gombot
Ajtócsengő hangot ad a kezelő.	Hibahangot ad a kezelő.

## Saját kód MEGVÁLTOZTATÁSA

Azok a felhasználók akik rendelkeznek ezzel az opcióval megváltoztathatják a saját felhasználói kódjukat. A kód 4, 5 vagy 6 számjegyű lehet.















































































































NOTE Csak azok a felhasználót tudják a saját kódjukat megváltoztatni, melyek rendelkeznek ezzel a hozzáférési opcióval.

**Mielőtt megváltoztatná a kódját, jegyezze meg vagy írja fel és helyezze azt biztonságos helyre. Ha elfelejtette a kódot, a telepítőnek kell újraprogramoznia azt.**

1. Írja be a változtatni kívánt felhasználói kódot
  2. Nyomja meg a  gombot
  3. Nyomja meg a  gombot
  4. Nyomja meg a  gombot
  5. Nyomja meg a  gombot
  6. Írja be az új 4, 5 vagy 6 számjegyű felhasználói kódot
  7. Nyomja meg a  gombot az új kód mentéséhez
  8. Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez
- A kijelző visszatér normál állásba



### 3. Összefoglaló táblázat

Működési mód	Leírás	Művelet
Teljes élesítés	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a  gombot	     vagy 
Rész (otthoni) élesítés	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a  gombot Válassza ki a részélesítési módot Nyomja meg a  gombot	      ,  vagy   vagy 
Területek élesítése	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg az  gombot Válassza ki a területet az 1 – 8 gombokkal Nyomja meg a  gombot	      -   vagy 
A rendszer kikapcsolása	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a  gombot	    
Az élesítés megszakítása	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a  gombot	    
Élesítési hiba törlése	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a  gombot	    
Riasztás jelzés némítása	Írja be a felhasználói kódját	   
Riasztás utáni törlés	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a  gombot	    
MÉRNÖKI törlés	Vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel	
ANTI-KÓD törlés	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a  gombot Vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel 4 számjegyet lát a kijelzőn, ezt diktálja be Írja be a 4 számjegyet amit kapott Nyomja meg a  gombot	     <hr/> <b>Kvota: ????</b>     
Zónák kiiktatása	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a  gombot Írja be a zóna számát A  gombbal válthat az állapotán ki/be Nyomja meg a  gombot a kilépéshez Nyomja meg a  gombot az élesítéshez	        ...   
Ajtócsengő be- és kikapcsolása	Nyomja meg a  gombot: BE Nyomja meg a  gombot ismét: KI	 
Saját kód megváltoztatása	Írja be a felhasználói kódját Nyomja meg a  majd a  gombot Nyomja meg a 2-es majd a  gombot Írja be az új 4, 5 vagy 6 számjegyű kódot Nyomja meg a  gombot a mentéshez Nyomja meg a  gombot	             

## Telepítő cég adatai

Telepítő személy: Márton Ferenc

Telepítő cég: Márton Biztonságtechnikai Kft.

Cím: 1015 Budapest, Ostrom utca 10.

Telefonszám: +36-20-4394060

Telepítés dátuma:

### Szerviz napló

Dátum	Rövid leírás	Név

### Telefonszámok

<b>24 órás szervíz</b>

<b>Anti-kód törlés</b>

### Központ panel

Részletek	
Típus	<i>Premier 88</i> <input type="checkbox"/> <i>Premier 168</i> <input type="checkbox"/> <i>Premier 640</i> <input type="checkbox"/>
Elhelyezés	